

SyncMOS MSM9066 使用手冊

適	用微控制器型號:SM59XX 系列、SM59RXX 系列、SM39RXX 系列
	内 容
1	前言2
2	MSM9066 外觀圖2
3	ISP 簡介
4	使用 ISP 功能之 Configuration 設定4
5	進入 ISP 機制說明
6	ICP 簡介9
7	ICP 與 ISP 差異比較表10
8	SMAP 設定說明11
9	SMAP 操作介面簡介15
10) ISP 燒錄教學19
11	. ICP 燒錄教學
12	? 離線燒錄教學



SyncMOS MSM9066 使用手册

1 前言

- 1.1 MSM9066 支援 ICP,使用者不需要額外燒錄 ISP Code 於 IC 上,即可將所要燒錄的程式燒錄於 IC 中,也可支援 ISP 功能。
- 1.2 可支援之傳輸介面:USB。

2 MSM9066 外觀圖





3 ISP 簡介

ISP(In System Programming),它是一個可線上燒錄的功能,何謂可線上燒錄,就是使用者不需將IC 從機器中取下,放在特定的燒錄器進行燒錄的動作,它可直接透過特定的傳輸介面,例如UART,搭配特定的傳輸協定即可進行晶片抹除、寫入,為一便利的功能。但在執行此功能前須預先將ISP 韌體程式透過 燒錄器燒進晶片內,這樣才可以跟 PC 端的應用程式進行連結與溝通,這種方式我們稱之為ISP。下圖所示為ISP 系統圖。



ISP 系統圖

新茂提供上圖中 Windows 應用程式、ISP 韌體程式的 hex/bin 和原始碼供客戶使用,以縮短客戶開發時間。為方便開發者使用,出廠前已將 ISP 韌體程式燒入 IC。



4 使用 ISP 功能之 Configuration 設定

若 IC 出廠的 ISP code 已經被通用燒錄器抹除過,需重新燒錄 ISP code 才能正常使用 ISP 功能,請依 照下列步驟燒錄 ISP code:

4.1 在 SM59XX 系列 IC,請使用通用型燒錄器設定 N=1。

Config Setting	×
0x0000h	○ N=8 (0×F000h)
Total 64K	○ N=7 (0×F200h) ○ N=6 (0×F400h)
	 N=5 (0×F600h) N=4 (0×F800h) N=3 (0×F400h)
↑ <u>1K</u> ← 8 (max.)	 N=2 (0xFC00h) N=1 (0xFE00h)
$ \begin{array}{c} 1K \\ \leftarrow 4 \\ \leftarrow 2 \\ 1 \\ 0 \\ \leftarrow 1 \\ 0 \\ \end{array} $	○ N=0 (0×FFFFh)
Size = Num *512Byte	Configure
OK Cancel	Read Config.

4.2 在 SM59RXX、SM39RXX 系列 IC,請使用通用型燒錄器設定 N=2。

Config Setting		
0x0000h Total ↑ 1 K 1 K 1 K ←16 (max.) ←8 ←2 1	 N=16 (Final 4K) N=15 (Final 3.75K) N=14 (Final 3.5K) N=13 (Final 3.25K) N=12 (Final 3.75K) N=10 (Final 2.75K) N=0 (Final 2.75K) N=9 (Final 2.25K) N=8 (Final 2.25K) N=8 (Final 2.25K) N=7 (Final 1.75K) N=6 (Final 1.5K) N=6 (Final 1.25K) N=7 (Final 1.25K) N=7 (Final 1.25K) N=8 (Final 1.5K) N=1 (Final 0.75K) N=1 (Final 0.25K) N=0 (No Protect ISP Code) 	
Size = Num *256Byte	Configure	
OK Cancel	Read Config.	



4.3 依所使用的 IC 型號載入 ISP code,出廠 ISP code 在程式集中的 SMAP 路徑找到。





5 進入 ISP 機制說明

^{5.1} 硬體 ISP:使用 IC 內部的硬體機制,使 PC Counter 可跳躍到 ISP code 執行 ISP 功能。未列出 之 IC 請參考 Datasheet。

IC 型號	第一個	位置的值	\$0000=FFH	P2.6/F	P2.7 = 0	P4.	3 = 0	P3.0 輸入兩個時脈
			9	Standard	package			
SM596	4		Yes		No		No	No
SM5964	1A		Yes		Yes		Yes	No
SM59R02/03	3/04A1		Yes		Yes		Yes	Yes
SM59R04	4A2		Yes		Yes		Yes	Yes
SM59R05/09/16A3			Yes		Yes		Yes	Yes
SM59R05/09/16A5			Yes		Yes		Yes	Yes
SM59R05/09/16G6			Yes		Yes		Yes	Yes
SM59R01/02G1			Yes		Yes		Yes	Yes
Low pin count package								
SM39R20/-	4051		Yes		No	F	P1.5 = 0	Yes
SM39R02/0	04G1		Yes		No	F	P1.5 = 0	Yes
SM39R08/12/16A2			Yes		Yes	F	P1.6 = 0	Yes

各 IC 型號支援硬體 ISP 機制一覽表

- 5.1.1"第一個位置的值 \$0000=FFH":當 IC 為空片時, PC Counter 可自行跳躍到 ISP code。
- 5.1.2 "P2.6/P2.7 = 0": 當 Power-on 或 Reset 發生時,若 P2.6 與 P2.7 同時為低電位, PC Counter 可跳躍到 ISP code。
- 5.1.3 "P4.3 = 0":當 Power-on 或 Reset 發生時,若 P4.3 為低電位, PC Counter 可跳躍到 ISP code。因 DIP 無 Port 4,所以必須要 QFP 或 PLCC 封裝 IC 才可支援。
- 5.1.4 "P3.0 輸入兩個時脈":當 Power-on 或 Reset 發生時,若 P3.0 收到兩個時脈, PC Counter 可 跳躍到 ISP code。
- 5.2 軟體 ISP:以 Keil C 為例,要讓使用者程式能夠進入 ISP 韌體程式執行,須在 Project 內加入 Gotoisp.a51 檔案一起編譯,並在使用者程式加入是否執行 ISP 的判斷。如下所示:





Gotoisp.a51 檔案:

```
: GOTOISP.A51
NAME GOTOISP
?PR?GotoIsp?GOTOISP SEGMENT CODE
    PUBLIC GotoIsp
    RSEG ?PR?GotoIsp?GOTOISP
    USING 0
GotoIsp:
        LJMP 03E00H
                       ;isp start address
        END
       使用者程式:
#include <....h>
. . .
extern void GoToIsp(void); // 使用者須在呼叫此函式先定義
...
void main(void)
{
    if(P4.3 = = 0) // 是否執行 ISP 的判斷,此 Pin 4.3 使用者可自行定義。
        GoToIsp();
. . .
. . .
}
備註:
```

※ Code Size 為 16KB 以下的 IC(如 SM59R04A2),其 ISP 位址在 3E00H; Code Size 為 64KB 以上



SyncMOS MSM9066 使用手册

的 IC(如 SM5964A),其 ISP 位址在 FE00H,請依使用的 IC 型號修改需跳躍的 ISP 位址。

※ SM59XX 系列 ISP code 使用 Timer 1 當鮑率產生器,因此若客戶在主程式中使用 Timer2 作為鮑

率產生器,請必須在跳躍到 ISP code 前將 T2CON 給 00H,避免 Timer2 佔用 UART 串口。



6 ICP 簡介

ICP(In Circuit Programming),它是一個可線上燒錄的功能,與 ISP 相較,由於 ISP 須預先將 ISP 韌體 程式透過燒錄器燒進晶片內,必須佔用 IC 的 code size,而 ICP 因內建在晶片硬體架構,不需內含 ISP boot code 即可進行晶片抹除、寫入,這種方式我們稱之為 ICP。下圖所示為 ICP 系統圖。



ICP 系統圖



7 ICP 與 ISP 差異比較表

上線燒錄方式 ISP		ICP(2-Wires interface)
支援 IC	SM5964 SM5964A SM59R02/03/04A1 SM59R04A2 SM59R05/09/16A3 SM59R05/09/16A5 SM59R05/09/16G6 SM59R01/02G1 SM39R01/02G1 SM39R02/04G1 SM39R08/12/16A2	SM59R02/03/04A1 SM59R04A2 SM59R05/09/16A3 SM59R05/09/16A5 SM59R05/09/16G6 SM39R20/4051 SM39R02/04G1 SM39R08/12/16A2
燒錄 IC 組態	僅 SM59RXX 系列可	百
IC 加密	可	「 口'
介面	GND,RX,TX	GND,OCI_SCL,OCI_SDA
備註	1. 需內含 0.5k ISP code	無
優點	可透過 MAX232 或 USB-to- UART IC 直接與 PC 連線更新	不需內含 ISP code

未列出之 IC 請參考 Datasheet。



8 SMAP 設定說明

8.1 設定燒錄器:



8.1.1首先將 SyncMOS SMAP 安裝於您的電腦,安裝完成之後在您的桌面會產生一個捷徑。

8.1.2 第一次啟動 SMAP 時,會跳出設定燒錄器視窗,有 MSM9059、MSM9066、MSM9171 可 供選擇,請選擇 MSM9066,然後按**<確定>**。

設定燒錄器	
請選擇要	使用的焼錄器
焼錄器	MSM 9059
	MSM 9059
	MSM 9066
	MSM 9171
	✓ 唯疋

8.1.3 接著跳出 SMAP 主視窗,可在[設定]畫面中變更燒錄器型號,更新韌體以及改變語言設定。

 SMAP - MSM 9066 (3. 燒錦根式 連線 ISP 離線 ISP 建線 ICP 離線 ICP 離線 ICP 酸線 ICP 	0.8.1178)
	連接成功!



- 8.2 自動更新韌體:
 - 8.2.1 進入[燒錄模式]並點選<連接>,若您的 MSM9066 韌體與目前的 SMAP 版本不符,會跳出 視窗請您更新韌體。依照下圖流程點選,跳出[更新的方式]視窗時請選<自動>並點選<確定> 鍵。



8.2.2 選擇 FW-9066VXXX.hex,並點選<開啟(O)>鍵,即開始更新。





8.2.3 訊息視窗會依序顯示"掃瞄完成"、"抹除完成!"、"寫入完成!"、"保護完成!"、"晶片重置完成!"、"連接成功!",即代表完成更新。

SMAP - MSM 9066 (3.	0.8.1178)	
 □ 焼錚模式 → 連線 ISP → 離線 ISP → 離線 ICP → 離線 ICP → 離線 ICP 	 ·	記息 進入設定標式 進接成功! 薄除聽線資料 薄除聽線資料 薄除聽線資料 薄除聽線資料 薄除聽線資料 薄除聽線方 齋入完成! 齋之紀感… 設定組態成功! 保護… 保護完成! 晶片重置完成! 遺接成功!
		連接成功!



- 8.3 手動更新韌體:
 - 8.3.1 當使用自動更新韌體失敗時,也可以使用手動更新方式讓韌體能順利更新。先壓住按鈕同時 將 MSM9066 插入 USB 插孔,在[設定]頁面,COM Port 的設定必須為正確的連接串口,再 按<更新>按鈕,會跳出[更新方式]視窗。

SMAP - MSM 9066 (3.	0.8.1178)		
 □ 焼錚模式 ▲ 連線 ISP 		訊息	
 ▲ 離線 ISP ▲ 連線 ICP ▲ 離線 ICP 	/ 燒錄器 MSM 9066 ▼ 變更 清除		
□ 選項 ※ 設定	割體 MSM 9066 割體 版本		

SMAP - MSM 9066 (3.0.8.1178)			
1. 開設茜檔			×
→ 電腦 → Win7 (C:) → Program Files (x8)	i) ▶ SyncMOS ▶ SMAP ▶ 9066	- 4	5 ,
組合管理 ▼ 新増資料夾			i≡ - □ 0
☆ 我的最愛	▲ 名稱 ▲	▼ 修改日期 類型	大小
🚺 下載	FW-9066V1023.hex	2013/10/28 下午 HEX 檔案	116 KB
1 桌面			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	=		
E BA			
□■ 電腦			
🏭 Win7 (C:)			
👝 Win7-Data (D:)			
● DVD 光碟機 (E:) 05 10 2011			
Data (M:)	• •		*
檔案名稱(N): FW-9066V1023.hex) -
		開啟酱檔(O) 取消



9 SMAP 操作介面簡介

9.1 燒錄模式:有連線 ISP、離線 ISP、連線 ICP 與離線 ICP 四種模式可供選擇。



9.1.1 連線 ISP: MSM9066 需連接 PC, 並透過 Rx、Tx 連接 MCU 燒錄。需設定晶振頻率, 請依 照目標板所用的晶振頻率設定。

目標頻率	22.1184MHz <
焼錄方式	手動燒錄

- 9.1.2 **離線 ISP**:可將待燒錄的 code 先傳到 MSM9066 上,便可不須連線電腦,透過 Rx、Tx 燒錄連接 MCU 進行燒錄。設定注意事項如同連線 ISP。
- 9.1.3 連線 ICP: MSM9066 需連接 PC, 並透過 OCI_SCL、OCI_SDA 連接 MCU 燒錄。
- 9.1.4 **離線 ICP**: 可將待燒錄的 code 先傳到 MSM9066 上,便可不須連線電腦,透過 OCI_SCL、 OCI_SDA 連接 MCU 進行燒錄。

9.2 選擇燒錄檔案:

9.2.1 點按<選擇>,會跳出"選擇燒錄檔案"視窗,按<開啟>選擇您要燒錄的檔案(XXX.HEX or XXX.BIN)。

程式	() 選擇
	3FC000
選擇燒錄檔案	
初始值	FF ·
程式	
	✓ 確定 取消



9.2.2 當使用 ICP 模式時如需同時載入 main code 與 ISP code 時,可以同時在"程式"與"ISP"各別 載入。

選擇燒錄檔案	×
初始值 FF I	
☑ 程式	
C:\Program Files (x86)\Sync\user_command_isp_asm.hex	📄 開啟
,	
✓ ISP	
C:\Program Files (x86)\SyncMOS\SM\ISP_39R16A3_V01.hex	蔖 開啟
✓ 確定 🗱 取消	

9.3 晶片組態:

9.3.1 晶片組態介面:選擇您要設定的項目,會再燒錄時將組態設定一起燒錄進 IC 中。

	訊息 晶片組態		
	看門狗		
	看門狗	使用	
	条統時脈		
	条統時脈	22.1184 MHz	
Ξ	腳位功能		
	RESET	雙向I/O	
	重置時間		
	重置時間	25 ms	
	區塊值(N)		
	區塊值 <mark>(N)</mark>	N=4 (3E00H)	_
	ISP啟動機制		
	位址 (\$0000)=FF	使用電源啟動	
	位址 (\$0000)=FF	不使用 Pad 重置	
	P1.6 = 0 (3)	使用電源啟動	
	P1.6 = 0 (3)	不使用 Pad 重置	
	P11輸入2時脈	使用雷源殷勳	



9.3.2 讀取組態: 選取讀取組態圖示時, 可讀出晶片組態設定。



9.4 燒錄選單:



- 9.5 訊息視窗:
 - 9.5.1 點選<晶片組態>左邊的<訊息>可顯示出訊息視窗。

訊息	晶片組態	
進入連線	ICP 模式	
連接成功!		

9.5.2 若要清除訊息視窗的資訊,按<清除訊息>即可清除。





9.6 緩存區:



- 9.6.2 晶片内容:可開啟晶片緩存區視窗,可查看所載入檔案的程式碼。
- 9.6.3 **一**存檔:可將緩存區中的資料另存 bin 檔。
- 9.6.4 里新:更新檔案中的程式碼到緩存區視窗中。
- 9.6.5 更新:讀取 IC 中的程式碼到緩存區視窗中。

Image:	■ 檔案	×	■ 晶片
0000 1 25 FF		3E90C8	3E673F
	0000 Q 2 00 4B 7D 01 7C 00 D3 ED 9F EE 64 80 1 0010 80 98 50 07 0D BD 00 01 0C 80 EC 22 7D 0 0020 D3 ED 9F EE 64 80 F8 EC 64 80 98 50 07 0 0030 01 0C 80 EC 22 E4 F5 80 7F 10 7E 27 12 0 0040 80 FF 7F 10 7E 27 12 00 1C 80 EA 78 7F F 0050 FD 75 81 08 02 00 35 02 FE 00 FF FF FF F 0060 FF	F8 EC 64 01 7C 00 DD BD 00 DD DC 75 24 F6 D8 FF FF FF FF FF FF	0000 1 25 FF
	時間		同時

檔案緩存區視窗

晶片緩存區視窗



SyncMOS MSM9066 使用手册

10 ISP 燒錄教學

10.1 硬體連接方式:

10.1.1 當使用 ISP 連目標板時, MSM9066 需透過 Rx、Tx 與目標板連線, 請將目標板的 Rx、Tx、 VCC 與 GND 連接至 MSM9066。



10.1.2 ISP 燒錄需設定晶振頻率,如果連接目標板,請依照目標板所用的晶振頻率設定,若列表中 無貴公司所使用的頻率,請反應給我們新茂,我們將協助加入 SMAP 支援。





10.2 手動燒錄:

10.2.1 請自行先讓 IC 利用硬體 ISP 或軟體 ISP 方式進入 ISP 狀態。

- 10.2.2 設定欲燒錄的晶片、頻率,燒錄方式選擇<手動燒錄>。
- **10.2.3** 選擇所需燒錄之檔案,然後在燒錄功能圖塊中選取要執行之功能,按下**<自動執行>**即可, 也可以執行單步動作,直接按下所需功能之圖塊即可。

SMAP - MSM 9066 (3	.0.8.1178)	
 □ 燒錄模式 ▲ 連線 ISP 	晶片 SM39R16A3 選擇	
 ▲ 離線 ISP ▲ 連線 ICP ▲ 離線 ICP 	目標頻率 22.1184MHz 焼錄方式 手動焼錄	進入 理級 ISP 模式 連接成功! 初始化 初始化成功! 值測中 掃描中 掃描完成! 抹除 抹除完成! 寫入 寫入完成!
□ 選項	程式 C:\\user_command_isp_asm.hex ③ 選擇 ③F621D ☑ ④ 掃描 ISP ☑ 自動執行 ☑ 節 抹除 □ 在燒錄內容中 ◎ 添加序號 ☑	設定組態 設定組態成功! 保護完成! 晶片重置 晶片重置完成!
	 ✓ ④ 保護 ✓ ➡ 	晶片重置完成! () 停止

10.3 上電燒錄:只要 Power on 即可重新燒錄。 SM59R04A2 與 SM59R02/03/04A1 有 P3.0 收兩個時 脈的 ISP 硬體機制,則跳躍到 ISP code 進行 ISP 燒錄。操作步驟如下:

- (1) 將 MCU 放置於目標板上,先不要上電。
- (2) 設定欲燒錄的晶片、頻率,燒錄方式選擇<上電燒錄>。
- (3) 按下<自動執行>按鈕,在停止鍵上方會顯示"偵測中",此時再將系統板上電,即可開始燒錄。

(4) 按下<自動執行>按鈕,在停止鍵上方會顯示"偵測中",此時再將系統板上電,即可開始燒錄。



<u></u> 值測	Þ	
•	停止	

(5) 燒錄完成後在停止鍵上方會顯示"晶片重置完成!"。

晶片	重置	完成!	
)	停止	

- 10.4 自定義下載:此燒錄方式僅適用在目標板燒錄,可以讓使用者自定義 command 作為進入 ISP 燒錄的通關指令,透過 UART 連接 SMAP 軟體做連線更新。
 - 10.4.1 操作步驟:
 - (1) 先將範例程式及 ISP 服務程式燒進 MCU 中。
 - (2) 將 MCU 放至上,與 MSM9066 連接並上電。
 - (3) 選擇<自定義>,並依據客戶主程式所使用的傳輸速度設定鮑率值,因範例程式使用 115200bps,因此需選擇 115200bps。
 - (4) 接著將自定義的指令輸入至視窗中,自定義的指令需配合客戶主程式中 UART 中斷的接收副程 式所接受之自定義的指令,客戶可自定義的指令長度最多達 32 個位元組,資料型態為 16 進制。



新茂國際科技股份有限公司 SyncMOS Technologies International,Inc.

SyncMOS MSM9066

使用手册

🚺 SMAP - MSM 9066 (3.0	0.8.1178)	
 □ 燒錄模式 ▲ 建線 ISP ▲ 離線 ISP ▲ 建線 ICP ▲ 離線 ICP ▲ 離線 ICP ▲ 離線 ICP ▲ 離線 ICP 	晶片 SM39R16A3 ■ MSM 9066 目標頻率 22.1184MHz ▼ 焼錄方式 自定報 ▼ 57600 bps 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 程式 C:\\user_command_isp_asm.hex 通貨 3F621D ✓ ④ 掃描 ISP ■ 自動執行 「加序號 ■ 在姨錄內容中 添加序號	 記 記 注 二 二
	 ✓ 送 寫入 ✓ 通 保護 ✓ ● 保護 ✓ ● 品片重置 	連接成功!

(5) 按下"自動執行"按鈕,即開始燒錄,燒錄完成後在停止鍵上方會顯示"晶片重置完成!"。





10.4.2 動作流程圖:





10.4.3 範例程式(使用 SM59R04G2 為例):

(1) Keil C 範例程式:

```
//此範例應用包括
Description
                main.c . GoToISP_Low.A51
main.c (Main
                #include "SM59D04G2.h"
 program)
                #define nCommandLength 32
                #define nAckCommand
                                              0x5A
                unsigned char UartCmdCount;
                unsigned char code CommandArray[nCommandLength]=
                {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08,
                 0x09, 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16,
                 0x17, 0x18, 0x19, 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24,
                 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x30, 0x31, 0x32};
                extern GoToISP_Low();
                void delayms(unsigned int mscnt)
                {
                     unsigned int i;
                     while(mscnt--)
                     {
                          for(i=0;i<250;i++);
                     }
                }
                void init_UART_timer1(unsigned char BR)
                {
                                         //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable receive
                     SCON = 0x50:
                                         //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
                     TMOD = 0x22;
                     PCON = 0x80;
                                         //SMOD = 1;
                                         //Baud:57600 fosc=22.1184MHz
                     TH1 = BR;
                     TR1 = 1 ;
                                    //timer 1 run
                     EA = 1;
                                              //all interrupt enable
                     ES = 1;
                                              //UART enable
                }
                void init UART timer2(unsigned int T2value)
                {
                     RCAP2L = (char)T2value;
                     RCAP2H = (char)(T2value>>8);
                     T2CON = 0x34;
                     SCON = 0x50;
                                              //all interrupt enable
                     EA = 1;
                     ES = 1;
                                              //UART enable
                }
                void main(void)
                {
                     init UART timer2(0xFFFA);//choise Timer 1 or Timer 2 as baud rate generator
                     //init_UART_timer1(0xFF);
                     //SyncMOS GoToISP via UART
                     //TH1 = 0xFF;
                                         //12T, 3.579MHz(19200), 11.0592MHz(57600)
                                         // 6T, 3.579MHz(38400), 11.0592MHz(115200)
```



新茂國際科技股份有限公司 SyncMOS Technologies International,Inc.

SyncMOS MSM9066 使用手册

	//TH1 = 0xFE; //12T, 14.31818MHz(38400), 22.1184MHz(57600), 14.7456MHz(38400)
	// 6T, 22.1184MHz(115200) //TH1 _ 0xED: //12T_4MHz(7200)_8MHz(14400)_8_102MHz(14400)_16MHz(28800)
	//16T = 0.000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 1000000, 100000, 1000000, 1000000, 1000000, 10000000, 100000000
	//TH1 = 0xFC; //
	// 6T, 14.31818MHz(38400), 14.7456MHz(38400)
	//TH1 = 0xFB; //12T, 18.432MHz(19200)
	// 01, 18.432 (38400) //TH1 – 0xE7: //12T 24.576MHz(14400) 25MHz(14400)
	// 6T. 24.576MHz(28800). 25MHz(28800)
	//TH1 = 0xF5; //12T, 20MHz(9600)
	// 6T, 20MHz(19200)
	//1H1 = 0xF3; //121, 6MHz(2400), 12MHz(4800), 24MHz(9600) // 6T_6MHz(4800)_12MHz(9600)_24MHz(19200)
	while(1)
	{
	P0 = 0xF0; delayms(300);
	P0 = 0x0F; delayms(300);
	// $P2 = 0xF0;$ delayms(300); // $P2 = 0x0F;$ delayms(300);
	$\gamma = 0.01$, delayins(300),
	}
	void serial(void) interrupt 4
	{
	(RI)
	if(SBUF == CommandArrav[UartCmdCount])
	UartCmdCount++;
	else
	UartCmdCount=0;
	if(UartCmdCount==nCommandLength)
	$I = 0 \times 00^{\circ} //disabling interrupt$
	SBUF = nAckCommand;
	while(!TI);
	TI = 0;
	GoToISP_Low(); //LJMP 3E00H ISP code address
	}
	}
	}
GoToISP_Low.	; GoToISP_Low.A51
A51	NAME COTOISP LOW
	NAME GUIUISF_LOW
	?PR?GoToISP_Low?GOTOISP_LOW SEGMENT CODE
	PUBLIC GoToISP_Low
	RSEG 2PR2GaTaISP Low2GOTAISP LOW
	USING 0
	GoToISP_Low:
	MOV DPTR,#3E00H ;LJMP 3E00H ISP code address



PUSH DPL PUSH DPH		
RETI		
END		

(2) 組合語言範例程式:

Description	
Main program	nCommandLength EQU 32 ;setting command length by user
	UARTCmdCount EQU 20H
	T2CON EQU 0C8H
	RCAP2L EQU 0CAH
	RCAP2H EQU 0CBH
	A IMD ISD Entry
	ORG 0023H
	AJMP UART INTERRUPT
	ISP_Entry:
	ACALL SyncMOS_GoToISP ;initial setting
	// LED display demo */
	MOV DPTR.#TABLE 01 :DPTR point to data area
	START:
	MOV R0,#0 ;
	MOV R1,#8 ;8 datas
	MOV A, R0 ; put R0 contect to A
	MOVC A, WA+DPTR ; use indirect address get data, and put into A
	MOVP0,A ,put ACC to Port 0
	ACALL DELAY100MS :delay 0.1 second
	INC R0 ;R0 point to next data
	DJNZ R1,LOOP ;if R1 != 0 then jump to LOOP
	SJMP START ;if R1=0 then jump to START
	;;; dealy subroutine
	DELAY100MS:
	MOV/R6 #50 · delay time 10ms @ 11 0592MHz
	MOV R7,#99
	DJNZ R7,\$; Inner loop delay
	DJNZ R6,DELAY01 ;
	DJNZ R5,DELAY10MS
	333
	TABLE 01:
	DB 11100111B
	DB 11000011B
	DB 1000001B



新茂國際科技股份有限公司 SyncMOS Technologies International,Inc.

DB 00000000B DB 10000001B DB 11000011B DB 11100111B DB 11111111B				
;;; ;;; main code End ;;;				
;;; ;;; SyncMOS_GoToISF ;;; SyncMOS_GoToISP:	Subroutine			
;;;=====UART Timer	1 setting=======	====		
;MOV TMOE	,#00100001B	;Timer 1 is mode1 is mode	e 2, Timer 0 is mode 1	
,,MOV TH1,#	0FFH ;baud rate ;	, 12T, 3.579MHz(19200), 1 6T, 3.579MHz(38400), 11.0	1.0592MHz(57600) 0592MHz(115200)	
;MOV TH1,# 14 7456MHz(38400)	0FEH ;baud rate	, 12T, 14.31818MHz(3840), 22.1184MHz(57600),	
;MOV TH1,#	; 0FDH ;baud rate	6T, , 12T, 4MHz(7200), 8MHz(22.1184MHz(115200) 14400), 8.192MHz(14400),	
	•	6T, 4MHz(14400),8MHz(28	3800), 8.192MHz(28800),	
16MHz(57600) ;MOV TH1,#	0FCH ;baud rate	, 6T_14_31818MHz(38400)	14 7456MHz(38400)	
;MOV TH1,#	0FBH ;baud rate	, 12T, 18.432MHz(19200)		
;MOV TH1,#	0 0F7H ;baud rate :	, 18.43210H2(38400) , 12T, 24.576MHz(14400), 6T, 24.576MHz(28800), 25	25MHz(14400) MHz(28800)	
;MOV TH1,#	0F5H ;baud rate	, 12T, 20MHz(9600)	()	
;MOV TH1,#	, 0F3H ;baud rate ;	, 12T, 6MHz(19200), 12MHz 6T, 6MHz(4800), 12MHz(9	z(4800), 24MHz(9600) 600), 24MHz(19200)	
;SETB TR1 :MOV PCON	enable Timer 1; #1000000B; set;	SMOD = 1		
;;;====================================	=======================================	======		
;;;=====UART Timer2	2 setting======	====		
choise Timer 1 or Time; MOV RCAP2H,#	er 2 as baud rate ge DFFH	nerator		
MOV RCAP2L,#0 MOV T2CON,#34)FAH IH			
;;;===================================	======================================	====== de 1_REN=1_TI=0_RI=0		
MOV IE,#90H ; MOV UARTCmd(enable UART interru Count,#00H	pt		
UART_INTERRUPT:				
JB RI,RX ; if RI=1 CLR TI	i jump KX,else clear	11		
RETI RX:				
CLR RI				



PUSH ACC
PUSH DPL
PUSH DPH
MOV A, UARTCmdCount
MOV DPTR,#COMMAND_TABLE
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,SBUF,CLR_UARTCmdCount
INC UARTCmdCount
MOV A, UARTCmdCount
CJNE A,#nCommandLength,RETURN
CLR EA
MOV SBUF,#5AH ;transmit ack
MOV DPTR,#3E00H ;LJMP 3E00H ISP code address
PUSH DPL
PUSH DPH
JNB TI,\$
CLR TI
MOV 12CON,#00H ;disabling T2 because using T1 baud rate generator in ISP code
DB 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H to define command by user
DB 00H 10H 11H 12H 13H 17H 15H 16H
DB 0311, 1011, 1111, 1211, 1311, 1411, 1311, 1011
DB 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H
FND

備註:

※ 相關範例程式已附在 SMAP 安裝目錄下 C:\Program Files\SyncMOS\SMAP\ OnlineUpdate\User-defined



SyncMOS MSM9066 使用手冊

11 ICP 燒錄教學

11.1 MSM9066 需透過 OCI_SCL、OCI_SDA 與目標板連線。請將目標板的 OCI_SCL、OCI_SDA、 VCC 與 GND 連接至 MSM9066。設定好所需的項目,點選<自動執行>,即可使用 ICP 燒錄。



- 11.2 當 OCI_SCL、OCI_SDA 與 Reset pin 皆被組態為 GPIO, 會影響 ICP 燒錄時無法入 ICP mode, 只有 IC 剛 Power on 可進入 ICP mode。在此情況下使用 MSM9066 請依照下列操作步驟:
- (1) 先將目標板電源關閉,並將目標板的 OCI_SCL、OCI_SDA、VCC 與 GND 連接至 MSM9066。
- (2) 按下<自動執行>時會顯示"偵測中"。







12 離線燒錄教學

12.1 離線 ICP

12.1.1 設定好所需的項目,點選<自動執行>,MSM9066 便會將所需燒錄的 code 存至 MSM9066 上的 flash 中,當執行成功後,停止鍵上方會顯示"傳送成功!"。

☑ 抹除	📑 自動執行	────────────────────────────────────
🔽 空白檢查		博选成功!
☑ 寫入		
☑ 比對		
☑ 保護		
□ 焼錄計數 1000		
~ 读取計畫		
全部:27-88-27-88-2-48-2-48-2-48-2-48-2-48-2-4		傳送成功!
间际大数		🥑 停止

- 12.1.2 拔掉 USB 線,連接目標板並按下按鈕,便可使用離線燒錄的功能,燒錄過程中黃燈 LED 會不斷閃爍,當黃燈熄滅且綠燈亮時,即代表離線燒錄作業完成。若您的 MCU 已把 OCI_SCL 與 OCI_SDA 設定為 GPIO,則必須要用 ICP 上電燒錄方式,先接好連接線,目標板再上電 即可開始燒錄。
- 12.2 離線 ISP
 - 12.2.1 設定好所需的項目,點選<自動執行>,MSM9066 便會將所需燒錄的 code 存至 MSM9066 上的 flash 中,當執行成功後,停止鍵上方會顯示"傳送成功!"。

新茂國際科技股份 SyncMOS Technologies In	f有限公司 ternational,Inc.	SyncMOS MS 使	M9066 用手册
 ☑ 抹除 ☑ 寫入 ☑ 場 	錄計數 1000		
 ☑ 保護 ☑ 晶片重置 	<u>,</u> 自動執行		
讀取計數 全部次數 無	12. 讀取	傳送成功!	
尚餘次數 無		● 停止	

12.2.2 拔掉 USB 線,連接目標板並按下按鈕,便可使用離線燒錄的功能,燒錄過程中黃燈 LED 會不斷閃爍,當黃燈熄滅且綠燈亮時,即代表離線燒錄作業完成。

- 12.3 離線 ISP 上電燒錄:
 - 12.3.1 燒錄方式需設定為"上電燒錄",將欲燒錄 main code 以離線 ISP 方式將 code 儲存至 MSM9066 中。
 - 12.3.2 先關掉目標板電源,拔掉 USB 線,如同一般 ISP 燒錄在 MCU 目標板連接方式連接 Rx,Tx,GND,VCC。
 - 12.3.3 開啟電源,便會自動執行離線燒錄,燒錄過程中黃燈 LED 會不斷閃爍,當黃燈熄滅且綠燈 亮時,即代表離線燒錄作業完成。